

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم :
دामنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای مهندسين خدمات گروه AV	شماره فرم :
ارائه دهنده : PMMAF	تدوين و تنظيم: خدمات پس از فروش	تاريخ ايجاد :
گروه محصول: AV&Movie Camera	شرح ایراد ظاهري: پس از مدتی از فیلمبرداری دوربین از کار می ماند و حالت بدون سیم آن قطع می گردد.	مدل : HX-A1MGC


شرح ایراد ظاهري: در زمان فیلمبرداری پس از گذشت ۲۰ دقیقه دوربین در همان حالت می ماند و اتصال بدون سیم آن قطع و سپس از کار می ایستد

شرح علت و دلیل خرابی: مشخص شده است که علت بوجود آمدن این اشکال استفاده از SD (Sandisk) کارت جعلی می باشد

راه حل و نحوه رفع خرابی: لطفاً همانگونه که در تصویر ذیل تصویر SD کارت جعلی و SD کارت های اصلی را نشان داده شده است از اصلی بودن SD کارت خود اطمینان حاصل فرمایید و سپس استفاده کنید



تصویر SD کارت جعلی



Standard Series
(Current)

تصویر SD کارت صحیح



Standard Series
(Discontinued)

تصویر SD کارتی که دیگر
تولید نمی شود



Ultra Series

تصویر SD کارت فوق
العاده