

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم :
----------------------------	-------------------	----------

دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای مهندسين خدمات گروه AV تلویزیون	شماره فرم :
ارائه دهنده : PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد :
گروه محصول: AV & DSC	شرح ایراد ظاهری: در طی روشن شدن دستگاه پس از ۲۰ ثانیه، دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود و شروع به چشمک زدن می کند.	مدل : HC-X1000

شرح ایراد ظاهری: در طی روشن شدن دستگاه پس از ۲۰ ثانیه، دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود و شروع به چشمک زدن می کند.

راه حل و نحوه رفع خرابی: ایراد مربوط به قفل شدن (گیر کردن) فن خنک کننده و مدار راه انداز فن می باشد

لطفاً ابتدا فن را با یک فن سالم تعویض کنید تا از معیوب بودن فن اطمینان یابید. اگر در مورد سالم بودن فن اطمینان یافتید لطفاً ترانزیستور Q1411 را چک و تعویض کنید.

عکس اطلاعات پیغام خطا را در زیر می بینید.

