

کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان: عیب یابی خاموش شدن دستگاه در دستور پخت ۱۲۲	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه دهنده: PMMAF
مدل: NN-CD671	شرح ایراد ظاهری: دستگاه روی برنامه پخت 122 در حین کار پس از گذشت 8 دقیقه دچار اشکال شده است و اقدام به خاموش شدن می کند.	گروه و محصول: HA / Microwave
شرح ایراد ظاهری: عمل پخت توسط مصرف کننده ناقص می ماند. شرح علت و دلیل خرابی: نحوه اجرای اشتباه در دستورالعمل پخت. راه حل و نحوه رفع خرابی: در مرحله اول دستگاه را روشن کنید و کلید CAKE/DESERT را فشار دهید. حالت منوی اتومات برنامه 122 را انتخاب کنید و سپس کلید شروع را بزنید (حالت گرمایش اولیه)، سپس در مرحله دوم کمی منتظر می مانید و با شنیدن صدای بوق صفحه نمایشگر حرارت 180 درجه سانتیگراد را نشان می دهد. در مرحله سوم درب محفظه اون را باز کنید و مواد مخلوط شده کیک را همراه با ظرف مخصوص در قسمت پایینی قرار دهید و درب را ببندید و کلید شروع را مجدداً فشار دهید و وقتی که صفحه نمایشگر زمان 35 دقیقه را نشان بدهد یعنی فرآیند پخت کامل شده است. 		