

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: عیب یابی روشن نشدن سینمای خانگی	شماره فرم توصیه های فنی :
ارائه دهنده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول : AV HOME AUDIO	شرح ایراد ظاهری: دستگاه روشن نمی شود	مدل: SA-VKX65

شرح ایراد ظاهری: دستگاه روشن نمی شود

شرح علت و دلیل خرابی: اتصال کوتاه شدن و یا خرابی دیود DZ1000 ناشی از نوسان ولتاژ

راه حل و نحوه رفع خرابی: لطفاً دیود با شماره پارت جدید B0JEPG000032 جایگزین دیود خراب ، پارت به شماره B0JCPD000025 بفرمایید

