

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم :
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای مهندسين خدمات گروه AV سینما خانگی	شماره فرم :
ارائه دهنده : PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد :
گروه محصول: AV & Blu-ray player	شرح ایراد ظاهري: زمانی که پیغام SET3 روی صفحه نمایش ظاهر میشود.	مدل : DMP-BD35

شرح ایراد ظاهري: زمانی که پیغام SET3 روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

شرح علت و دلیل خرابی: پیغام SET3 مربوط به استفاده ریموت کنترل با دستگاه می باشد.

راه حل و نحوه رفع خرابی: لطفاً با پیگیری مراحل زیر در زمانی که چند دستگاه از محصولات پاناسونیک در مسیر دید یک ریموت کنترل باشند ریموت روی تمامی آنها تاثیرگذار می باشد.

کد ریموت کنترل را نسبت به دستگاه اصلی تغییر دهید اگر محصولات دیگری از پاناسونیک به دستگاه اصلی نزدیک می باشد.

زمانی که نشانه زیر روی صفحه نمایش ثابت می ماند و شما هیچ تغییری نمی توانید بدهید



عدد نمایش داده شده را همراه با کلید OK روی کنترل به مدت 5 ثانیه جلوی دستگاه گرفته سپس تغییر را مشاهده می نمایید.



❶ Press [SETUP].
❷ Press [▲, ▼] to select “Others” and press [OK].
❸ Press [▲, ▼] to select “Remote Control Code” and press [OK].
❹ Press [▲, ▼] to select the code (1, 2, or 3) and press [OK].
❺ To change the code on the remote control While pressing [OK], press and hold the numbered button ([1], [2] or [3]) for more than 5 seconds.
❻ Press [OK].

