

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم :
----------------------------	-------------------	----------

دائمه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای مهندسين خدمات گروه AV تلویزیون	شماره فرم :
ارائه دهنده : PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد :
گروه محصول: AV & TV	شرح ایراد ظاهري: زمانی که تلویزیون را با ولوم زیاد تنظیم کرده ایم (در فواصل معین) تلویزیون به خودی خود خاموش روشن می شود.	مدل : TH-L32XM6M,TH-L32B6M TH-L39EM6M,TH-L50EM6M ,TH-L50B6M

شرح ایراد ظاهري: زمانی که تلویزیون را با ولوم زیاد تنظیم کرده ایم (در فواصل معین) تلویزیون به خودی خود خاموش روشن می شود. این اتفاق زمانی که تنظیمات ولوم روی 80DAC تا 100DAC تنظیم شده باشد می افتد.(بالای 80 درصد موارد)

راه حل و نحوه رفع خرابی: لطفاً خازن C5001 را با پارت نامبر F2H0J1010009 اضافه نمایید.

