

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم :
----------------------------	-------------------	----------

دائمه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای مهندسين خدمات گروه AV دوربين	شماره فرم :
ارائه دهنده : PMMAF	تدوين و تنظيم: خدمات پس از فروش	تاريخ ايجاد :
گروه محصول: AV & DSC	شرح ايراد ظاهري: موقع گرفتن يك فيلم ويدئويي دانه هاي ريزي روی پس زمینه های خاکستری، سفید و صورتی ظاهر می شود.	مدل : DMC-GH4

شرح ايراد ظاهري: موقع گرفتن يك فيلم ويدئويي دانه هاي ريزي روی پس زمینه های خاکستری، سفید و صورتی (به رنگ پوست) ظاهر می شود.

شرح علت و دليل خرابي: وجود ذرات ريز گرد و غبار داخل CCD و Mount box ايجاد اشكال می کند.

راه حل و نحوه رفع خرابي: لطفاً CCD و محفظه قرارگيري CCD را تمیز نمایید در صورتی که اشكال رفع نگردید قطعه مورد نظر را کامل تعویض نمایید.

