

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه یخچال	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Refrigerator	شرح ایراد ظاهری: چگونه می توان زمانی که چرخه مسدود شده است آن را تعمیر کرد.	مدل: All Models


مسئله: زمانی که چرخه مسدود شده است چگونه می توان آن را تعمیر کرد.

❖ چگونگی تمیز کردن بخش کم فشار (لوله مکش، تمیز کننده اواپراتور)

۱) لوله مویرگای اواپراتور را جدا کنید.

۲) لوله های ساچمه ای اواپراتور را با اتصال نیتروژن به آن تمیز کنید.


➡ اگر دریچه نیتروژن را باز کنید همراه با تخلیه نیتروژن از طریق اواپراتور پس از عبور لوله ساکشن مایعی مانند روغن بی رنگ و آب تخلیه می شود.




نیتروژن از ورودی اواپراتور تخلیه می شود.

❖ اگر اواپراتور تعویض گردید.

قبل از تعویض اواپراتور، نیتروژن به کمپرسور وارد می شود لوله شارژ می شود. جداسازی اواپراتور از لوله ساکشن



Nitrogen is discharged through suction pipe



[Nitrogen discharging demonstration through suction pipe]


تصاویر بالا نشان دهنده تخلیه نیتروژن از داخل لوله مکش می باشد .

زمانی که کمپرسور را تعویض می کنید جهت تعمیر اواپراتور بصورت همزمان مراحل زیر را انجام دهید .

۱. تعویض خشک کن
۲. تمیز کردن قسمت فشار بالا
۳. تعویض کمپرسور
۴. تمیز کردن قسمت فشار پایین

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه یخچال	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Refrigerator	شرح ایراد ظاهری: چگونه می توان زمانی که چرخه مسدود شده است آن را تعمیر کرد.	مدل: All Models

۵. تعویض اواپراتور



[Demonstration of low pressure part using training aids]

قسمت فشار پایین با استفاده از اهداف آموزشی را در تصویر بالا مشاهده می کنید.